


3. 再生 / 録音


(1) MD を聞く

1 . MDを再生する


聞きたいトラックを選択して、メニューバーから[操作] - [再生]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。

トラックが選択されていない場合は1トラック目から再生します。

2 . 再生を一時停止する


メニューバーから[操作] - [一時停止]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。
[一時停止]をした後、[再生]操作を行なうと、一時停止を解除します。

3 . ボリュームの調節



[トラック情報バー]の  をクリックするか、スライダーを左右にドラッグします。

注意！ スライダーを離れた時点で音量が変わります。ヘッドホンなどで聞いている時、突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがありますのでご注意ください。



4 . 再生を停止する

メニューバーから[操作] - [停止]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。


5 . (再生しながら)早戻しをする

メニューバーから[操作] - [早戻し]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。
解除方法は再度  をクリックします。


6 . (再生しながら)早送りする

メニューバーから[操作] - [早送り]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。
解除方法は再度  をクリックします。

7 . 曲の頭出し (バックスキップ)

メニューバーから[操作] - [後スキップ]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。


8 . 曲の頭出し (フォワードスキップ)

メニューバーから[操作] - [前スキップ]を選択するか、[MD操作バー]の  をクリックします。

(2) いろいろな再生モード


1 . 早聞き

早聞きとは、通常の約2倍速で再生されます。




聞きたいトラックを選択してメニューバーから[操作] - [早聞き]をクリックするか、[拡張ツールバー]の  をクリックすることによって早聞きモードがオン / オフします。

2 . イントロスキャン


イントロスキャンとは、各トラックの頭の部分を約10秒ずつ再生します。

メニューバーから[操作] - [イントロスキャン]をクリックするか、[拡張ツールバー]の  をクリックすることによってイントロ再生モードがオン / オフします。

3 . リピート

リピートとは、メイン画面でリピートさせたい曲を選択してからか、リピートさせたい曲が再生しているときに、メニューバーから[操作] - [リピートモード]を選び[1曲リピート][全曲リピート][ノンリピート]のいずれかをクリックするか、[拡張ツールバー]の    を繰り返しクリックして、目的のリピートを選びます。

4. ランダム再生

ランダム再生は、メニューバーから[操作] - [ランダム再生]をクリックすると、[ランダム再生]画面が表われますので、この画面を使って操作します。 ランダム再生モードを終了させるには、画面のをクリックします。




(3) 録音する

注意！録音する前に

録音用MDの誤消去防止つまみが開いていると、録音はできません。
つまみをもとに戻してください。

1. 録音オプションの設定

メニューバーの[操作] - [録音オプション]を選択するか、ツールバーのをクリックします。表示される[録音オプション]画面で、録音オプションを設定します。




マイクセンス、シンクロ録音、モード、オートマーカー機能の説明についてはMDレコーダーの取扱説明書（MDGシリーズ）をご覧ください。


デフォルト設定を選択しますと、

マイクセンス：ハイ、シンクロ録音：オフ、モード：ステレオ、オートマーカー機能：オフに設定されます。


2. 録音待機状態にする

メニューバーから[操作] - [録音待機]を選択するか、[MD操作バー]のをクリックします。

3. 録音を開始する

録音したい音声の再生にあわせて、メニューバーから[操作] - [録音]を選択するか、[MD操作バー]のをクリックします。

4. 録音を停止する

メニューバーから[操作] - [停止]を選択するか、[MD操作バー]のをクリックします。